OPTİK OKUYUCU(USB)

OP-USB

1 - Genel:

Optik porttan IEC1107 (IEC62056-21) protokolü kullanarak haberleşen elektronik cihazlar ile bilgi alışverişini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

Cihaz optik porta etiketteki ok isareti yukarı gelecek sekilde metal yüzeye tutturulur. USB kablosunun bir ucunu OP-USB'ye bağlayın diğer ucunu bilgisayarın USB portuna takınız. Bilgisayarınıza OP-USB'yi tanıtınız.

Örnek: Savactan bilgi okumak icin öncelik ile savac markasına ait olan savac okuma vazılımını bilgisavarınıza kurunuz. Sayaç okuma programını çalıştırınız. Bağlantı tipini RS232 yi seçiniz. Bağlantı portunu usb kablonun takıldığı COMx portunu seçiniz. Daha sonra sayaç okuma butonuna tıklayınız. Bu şekilde sayaçtan bilgiler gelmeye başlar.

Sayac okuma programlarının linkleri:

KÖHLER: http://www.kohlersayac.com.tr/program/KUR.zip MAKEL: http://makelamr.com/Setup/Kur.exe ELEKTROMED: http://www.elektromed.com.tr/download/sayac_okuma_v5.0.exe

2 - Bağlantı Şeması

OP-USB ile bilgisayar kullanarak veri okunması bağlantı şeması





33 mm

iletisim: info@tense.com.tr web: www.tense.com.tr

<2000metre

Calısma İrtifası

18.1 mm

27 2 mm



1-) OP-USB'un bilgisayar ile bağlantısını yapınız.

2-) Masaüstü'nde iken mouse'u Bilgisayarım'ın üzerinde iken sağa tıklayın ve daha sonra Özellikler'i tıklayın.

3-) Ekrana Şekil-4 gelir ve buradan Aygıt Yöneticisi'ni tıklayın.



4-) Ekrana Şekil-5 gelir ve buradan USB Serial Port'ta iken sağa tıklayın ve sonra Sürücü yazılımını güncelleştir'i tıklayın.



5-) Ekrana Şekil-6 gelir ve buradan Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara'yı tıklayın.



6-) Ekrana Şekil-7 gelir ve buradan Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver'i tıklayın.

and a state of the	sans seças.
Oursers approace institutes a readable segon of one	n Berly Mater, Yakhamat istorigina
 amonyo iyeen to distellate seria, Colodi Yuri tabala. 	
Character descention and and	
Model	
TEMELOEB COM	
OSE Senal Post	
USB Senal Port USB Senal Port USB Senal Port Server 7.44.8 (11/01/2001)	
UR Senit For UR Senit For UR Senit For Second Total (1005)2040	District

7-) Ekrana Şekil-8 gelir ve buradan Disket var'ı tıklayın.

Disketten	Yuale	and the second
4	Übetroren pulderen dekatert perkadern va agağıda doğru surucunun tergimeteri sağlayın.	Tasan bts
	Booyalamacal: Unitic dosyalamm yet	Gige

8-) Ekrana Şekil-9 gelir ve buradan Gözat'ı tıklayın.

Ene	a sector i		 01 PT-	-
an vela	Ant a secular a 1965 a Topic		Degladower tarika 2525,2634 2045 2545,3634 2046 2545,3634 2046 2545,3634 2046	Tar Dogethean Dogethean Dogethean Dogethean Dogethean
	C. Hopes		DOUBLAD.	To type
4	T Longer Alle	Nation of		

9-) Ekrana Şekil-10 gelir ve sürücünün bulunduğun klasöre getirin.

10-) Klasörden ftdiport.inf dosyası seçin ve sonra Aç'ı tıklayın.

Bu döramm ign ybkrenek istedignit sygt s	processed segm.
 Demonstrative particular descention of a resolution basis Second Demonstrative Control of Additional Association (Control of Additional Association) 	ret sama Berlyi Milane, Yakhanak Modigina Malan
Willingto Brownster gitter	
TANELISE CON	
1 Suistrict (Statulars) instantabl	pinete

11-) Ekrana Şekil-11 gelir ve TENSE OP-USB yazısını görün.12-) İleri'yi tıklayın.



& Apt Younce	10101-011 0001-000
Search Sector Sector	
Construction C	

13-) Ekrana Şekil-12 gelir ve buradan Kapat'ı tıklayın. Bu şekilde
OP-USB'yi bilgisayara tanıtmış oldunuz.
14-)Kontrol etmek için Ayqıt Yöneticisi'den bakabilirsiniz.(Şekil-13)





1-) Masaüstü'nde iken mouse'u Bilgisayarım'ın üzerinde iken sağa tıklayın ve daha sonra Özellikler'i tıklayın.

2-) Ekrana Şekil-4 gelir ve buradan Aygıt Yöneticisi'ni tıklayın.
3-) Ekrana Şekil-14 gelir ve buradan USB Serial Converter'da iken

sağa tıklayın ve sonra Sürücü yazılımını güncelleştir'i tıklayın.

See	a orritore je	41	- 07 PD-	
92	24	100	Seguire a tank	.Te
10000	and t		15.05.0144.0144	Door Halata
San Yener	4 (366)		15/8.2014 (214)	Orace Marshield
	di Datic	S	15/63/14/2541	Drevy kleana
	11 Philippe.rd		1535,8112548	Kar Biglet
Massimu	S. Palavit.o	ř.	15.05.2014 20:41	Yar Bigini
1000				
and the second				
Sugaran .				
18.				
Risearch.				
68.				
	-		i	
41				1.
48	Tops Ait	7381411		

- 4-) Ekrana Şekil-6 gelir ve buradan Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara'yı tıklayın.
- 5-) Ekrana Şekil-7 gelir ve buradan Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver'i tıklayın.
- 6-) Ekrana Şekil-8 gelir ve buradan Disket var'ı tıklayın.
- 7-) Ekrana Şekil-9 gelir ve buradan Gözat'ı tıklayın.
- 8-) Ekrana Şekil-10 gelir ve sürücünün bulunduğun klasöre getirin.
- 9-) Klasörden ftdibus.inf dosyası seçin ve sonra Aç'ı tıklayın.



10-) Ekrana Şekil-16 gelir ve TENSE OP-USB Converter yazısını görün.



12-) Ekrana Şekil-17 gelir ve buradan Kapat'ı tıklayın. Bu şekilde OP-USB'yi bilgisayara USB portundan converter olarak tanıtılmıştır.

Yukarıdaki sürücü yükleme işlemleri diğer windows işletim sistemlerinde benzer şekildedir. OP-USB sürücüsünü www.tense.com.tr adresinden indirebilirsiniz. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2 ve Windows 8 işletim sistemlerine ait sürücüler mevcuttur. Bilgisyarınızın 32bit veya 64bit uygun sürücüyü seçmeniz yeterli olacaktır.